

GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

XLR8 · XLR8+

ALERTA	CONDICIÓN Y MENSAJE EN PANTALLA	ACCIÓN O SOLUCIÓN
Alerta de fuga (Leak Alert) 	La unidad ha detectado una fuga significativa de presión negativa en el sistema. El mensaje que aparecerá en la pantalla será: ALERTA: FUGA O PÉRDIDA DE SUCCIÓN. REVISE LOS APÓSITOS Y LA CONEXIÓN DEL CONTENEDOR AL EQUIPO. UNA VEZ RESUELTA LA FUGA, PRESIONE EL BOTÓN MENU/SELECT PARA CONTINUAR LA TERAPIA.	- Asegúrese de que el contenedor esté firmemente conectado a la bomba y que la conexión entre la manguera del contenedor y la manguera del puerto de conexión esté bien asegurada. La mayoría de las fugas se deben a una pérdida de sellado del apósito. - Realice una prueba pinzando temporalmente la manguera del contenedor. Una vez pinzada, si la fuga se encuentra en el apósito, la alerta se silenciará y el aviso de fuga desaparecerá. - Para corregir una fuga en el apósito, manipule la película adhesiva alrededor de la herida para identificar dónde se está produciendo la fuga y selle la zona con película adhesiva adicional. Si la alerta NO se silencia al pinzar temporalmente la manguera y el aviso de fuga no desaparece, el problema se encuentra en el contenedor o en la bomba. - Retire el contenedor y vuelva a colocarlo o reemplácelo para asegurar una conexión adecuada. Revise los anillos de sellado (O-rings) ubicados en el punto donde el contenedor se conecta al equipo. Debe haber dos: uno negro y uno transparente. Ambos deben rodear firmemente la boquilla de conexión.
Alerta de obstrucción (Blockage Alert) 	La unidad ha detectado una obstrucción en el sistema. El mensaje que aparecerá en la pantalla será: ALERTA: OBSTRUCCIÓN. REVISE EL APÓSITO Y LAS MANGUERAS. ASEGÚRESE DE QUE LAS PINZAS ESTÉN ABIERTAS. PRESIONE EL BOTÓN MENU/SELECT PARA CONTINUAR LA TERAPIA.	- Revise las mangueras del contenedor y del puerto de conexión para asegurarse de que las pinzas estén abiertas. - Compruebe que las mangueras no estén dobladas. Asegúrese de que se haya realizado una abertura suficientemente grande (aproximadamente del tamaño de una moneda de 25 centavos de dólar) en la película adhesiva ubicada debajo del puerto de conexión. - Asegúrese de que la cúpula del puerto de conexión no esté cubierta. No cubra la abertura de entrada del puerto de conexión con el apósito adhesivo. Esto puede activar una alerta de obstrucción.
Alerta de contenedor lleno (Canister Full Alert) 	La unidad ha detectado que el contenedor está lleno. El mensaje que aparecerá en la pantalla será: ALERTA: CONTENEDOR LLENO. REEMPLACE EL CONTENEDOR. RETIRE EL CONTENEDOR DEL EQUIPO Y COLOQUE UNO NUEVO. APAGUE EL EQUIPO. UNA VEZ QUE ESTÉ COMPLETAMENTE APAGADO, VUÉLVALO A ENCENDER Y CONTINÚE LA TERAPIA.	Cambie el contenedor del XLR8/XLR8+. Mantenga el equipo siempre en posición vertical. Si el equipo está colocado de lado, se activará una falsa alerta.
Alerta de batería baja (Low Battery Alert) 	La unidad ha detectado que la batería tiene un 20 % de carga restante. El mensaje que aparecerá en la pantalla será: ALERTA: BATERÍA BAJA. CONECTE EL EQUIPO A UNA TOMA DE CORRIENTE PARA CONTINUAR LA TERAPIA.	Conecte inmediatamente el cable de alimentación al lateral de la bomba y a una toma de corriente para permitir que el equipo se recargue. Durante la recarga, asegúrese de que el icono verde del cable de alimentación, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, esté iluminado. Esto confirmará que la toma de corriente tiene energía.
Alerta de batería crítica (Critical Battery Alert) 	La unidad ha detectado que la carga de la batería se encuentra en un nivel críticamente bajo. La alerta del equipo no se puede silenciar. El botón de apagado (OFF) no funcionará hasta que el equipo esté conectado a la corriente. El mensaje que aparecerá en la pantalla será: ALERTA: BATERÍA CRÍTICA. SOLO QUEDA EL 2 % DE CARGA EN LA BATERÍA. CONECTE EL EQUIPO A UNA TOMA DE CORRIENTE.	Conecte inmediatamente el cable de alimentación al lateral de la bomba y a una toma de corriente para permitir que el equipo se recargue. La recarga completa de la bomba tardará 3 horas. Durante la recarga, asegúrese de que el icono verde del cable de alimentación, ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla, esté iluminado. Esto confirmará que la toma de corriente tiene energía.
Alerta de revisión del apósito (Check Dressing Alert) 	Si la unidad detecta una fuga menor, el icono de notificación PARPADEARÁ 5 VECES EN LA ESQUINA INFERIOR DERECHA DE LA PANTALLA.	Esta notificación permanecerá en la esquina superior derecha de la pantalla, mostrando un número que indica que se ha producido un evento (Alerta de fuga, Revisión del Apósito, Obstrucción, Contenedor Lleno o Batería Baja) (Leak Alert, Check Dressing, Blockage, Canister Full o Low Battery). Los eventos pueden reconocerse siguiendo esta ruta: (Menu) → (Alert Setup) → (Alert Log). Seleccione cada alerta y

ICONOS DE ALERTA DE GENADYNE

XLR8 · XLR8+



Alerta de obstrucción

Blockage Alert

Compruebe si existe una obstrucción entre el apósito de la herida y el contenedor.



Alerta de contenedor

Canister Full Alert

Cambie el contenedor.



Alerta de fuga

Leak Alert

Compruebe si existe una fuga en el apósito o en el contenedor.



Alerta de batería baja

Low Battery Alert

Conecte el equipo a la corriente cuando suene esta alerta. Queda un 20 % de carga en la batería.



Alerta de batería crítica

Critical Battery Alert

Conecte inmediatamente el equipo a la corriente cuando suene esta alerta. El equipo se apagará en menos de 2 minutos. La alerta no se puede silenciar hasta que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente.



Alerta de revisión del apósito

Check Dressing Alert

El icono aparece cada vez que se produce un evento de alerta. El número indica cuántas alertas se han producido, hasta un máximo de 16.

¿QUÉ HACER CUANDO SUENA UNA ALERTA?

1. Presione el botón **Menu/Select** para silenciar la alerta.
1. Identifique el tipo de alerta.
2. Resuelva el problema.
3. La marca de verificación verde indica que el problema se ha resuelto.



1.800.208.2025 | info@genadyne.com | www.genadyne.com

DMR 07-121-ES Rev B